



**SPECNA[®]
ARMS**

MINI TRACER



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



M 11 CW

ADAPTER M 14 CCW

PODSTAWOWE INFORMACJE

PARAMETRY

WAGA	60G	MATERIAŁ	ALUMINIUM
DŁUGOŚĆ	65MM	DODATKI	PRZEJŚCIÓWKA 14MM CCW
GWINT	10MM CCW	CZAS PRACY AKUMULATORA	OKOŁO 20000 KULEK
ŚREDNICA	29MM	NAŚWIETLANIE PRZY SZYBKOSTRZELNOŚCI	35RPS (2100RPM)

SKŁAD ZESTAWU

TRACER	1SZT	KABEL DO ŁADOWARKI	1SZT
INSTRUKCJA OBSŁUGI	1SZT	PRZEJŚCIÓWKA 14MM CCW	1SZT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE


A. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE RĘCZNE

1. Naciśnij włącznik, wskaźnik zasilania jest włączony. (Wskaźnik zapali się na jedną sekundę)
2. Jeżeli produkt nie jest używany to należy nacisnąć przycisk zasilania i wyłączyć wskaźnik LED.

B. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE INTELIGENTNE

1. Tracer uruchomi się automatycznie po oddaniu trzech strzałów.
2. Tracer uruchomi się automatycznie po przemieszczeniu o ponad pół metra.
3. Tracer wyłączy się automatycznie po 40 minutach bezczynności.

**WŁĄCZNIK
(DIODA ZASILANIA)**



ŁADOWANIE

1. W celu naładowania odkręć wieczko, kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Podłącz kabel ładowania do gniazda micro usb tramera a następnie do ładowarki.
3. Jeżeli wskaźnik ładowania zapali się na zielono będzie to oznaczało pełne naładowanie tramera. Odłącz kabel i zamocuj wieczko.



GNIAZDO MICRO USB

* Jeżeli wskaźnik kilkakrotnie zapali się na czerwono, to tracer automatycznie się wyłączy. Oznacza to, że akumulator jest rozładowany i należy go podłączyć do ładowania.

MOCOWANIE

1. Zamontuj produkt bezpośrednio na lufie pistoletu



2. Jeżeli montujesz produkt w karabinie to w pierwszej kolejności zamontuj przejściówkę na gwint lewoskrętny 14mm, a następnie sam Tracer.



ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Uwaga na wysokie napięcie. Zabrania się rozbierania produktu - może grozić porażeniem.
2. Podczas mocowania na lufie zabrania się zagładania do środka produktu i urządzenia wylotowego. Może to grozić przypadkowymi obrażeniami.
3. Znaczenie komunikatów wskaźnika LED (wskaźnik) a. Kolor zielony – wysoki poziom naładowania b. kolor czerwony – niski poziom naładowania
4. W celu przedłużenia żywotności wbudowanego akumulatora Litowego należy ładować go przynajmniej raz na dwa miesiące.
5. Włącznik i wskaźnik zasilania dla wygody użytkownika zostały połączone w jeden przycisk.
6. Niniejszy produkt to kompaktowy i lekki emiter światła zaprojektowanym do użytkowania z pistoletami (może być zaadaptowany do broni automatycznej).
7. Niniejszy produkt to emiter światła zaprojektowanym do użytkowania z lekkimi i kompaktowymi pistoletami (może być zaadaptowany do broni automatycznej).
8. Jeżeli produkt nie działa lub nie działa poprawnie zalecane jest przeczyszczenie jego wnętrza lub gniazda USB.
9. Wewnętrzne źródło naświetlania stanowi ultrafioletowa dioda LED o dużej mocy, która wywołuje efekt fotoluminescencji. Naświetlenie w kolorze zielonym jest mocne i jasne, jednak w przypadku naświetlenia w kolorze czerwonym może być ono słabsze.



**SPECNA[®]
ARMS**

MINI TRACER UNIT



QUICK START GUIDE



M 11 CW

M 14 CCW ADAPTER

BASIC INFORMATION

DATA

WEIGHT	60G	MATERIAL	ALUMINUM
LENGHT	65MM	INCLUDED	14MM CCW THREAD ADAPTER
THREAD	10MM CCW	BATTERY LIFE	AROUND 20000 ROUNDS
DIAMETER	29MM	CONTINUOUS SHOOTING TRACK	35RPS (2100RPM)

PACKING LIST

TRACER	1PCS	CHARGING LINE	1PCS
MANUAL	1PCS	14MM CCW THREAD ADAPTER	1PCS

OPERATION GUIDE

TURN ON / OFF

A. MANUALLY TURN ON/OFF

1. press the switch, the power-on indicator is on (it flashes once per second).
2. When not use the product, press the power switch and turn off the LED indicator.

B. INTELLIGENTLY TURN ON/OFF

1. The flasher will be turned on automatically after going through 3 bombs.
2. The flasher will be turned on automatically when it has a displacement more than half meter.
3. Turn off automatically when idle for 40 minutes.

**POWER SWITCH
(POWER-ON INDICATOR)**



CHARGING METHOD

1. When charging, unscrew the front cover counterclockwise.
2. Insert the micro USB charging cable into the charging port of flasher and charger separately.



GNIAZDO MICRO USB

3. If charging indicator turns green, mean that the charging is completed, remove the charging line and tighten the front cover.

**When the indicator shows red flash several times, it automatically turn off. It means the battery is out of power and needs to be charged.*

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Screw the product in the pistol directly.



2. If use the rifle, please install the accessory 14mm ccw thread adapter and screw it well.

PRODUCT GUIDE

1. Internal high voltage circuit. do not disassemble it to avoid electric shock.
2. When installing, please do not look directly at gun muzzle, in order to avoid accidental injury.
3. LED power display (flash for per second) A) green light: high power; B) red light: low power.
4. To extend the life of the built-in lithium battery, charge them at least once every two months.
5. The switch and power indicator combine as one design. It's more nice.
6. This product is a light emitter specially designed for pistols (which can be adapted to automatic rifles) with small size and light weight.
7. When it can't work or doesn't work well, please clean the tube or the USB outlet.
8. The inner luminous source of this product is high-power ultraviolet LED, which can make the green noctilucent elastomer emit very high brightness, but the luminous efficiency of the red noctilucent elastomer is weaker.